








## МИЯЛНА МАШИНА – ТАБЛИЦА С РЕЖИМИТЕ

Програма	Символ	Описание	Цикъл	Консумация препарат (предв. / основно)	Изплакване
Нормално миене	 (EN 50242)	За нормално замърсени чинии и чаши или леко замърсени тенджери и тигани; стандартна програма	Предв. измиване Измиване (50°C) Изплакване (65°C) Изушаване	4/20 gr.	★
Силно замърсени		За силно замърсени съдове, мазни тигани и тенджери или такива със засъхнала храна	Предв. измиване Накисване (45°C) Измиване (70°C) Изплакване (75°C) Изушаване	8/24 gr.	★
Икономия		Екологична програма за леко замърсени съдове	Предв. измиване Измиване (45°C) Изплакване (65°C) Изушаване	4/20 gr.	★
1 час		Програма за ежедневно миене в рамките само на един час. Да се използва за миене веднага след ядене, на съдовете на макс. 6 души.	Предв. измиване (30°C) Измиване (70°C) Изплакване (65°C) Изушаване	20 gr.	★
Деликатна		Деликатна програма за леко замърсени чупливи съдове, като тънкостенни чаши, кристал, фин порцелан и др.	Измиване (45°C) Изплакване (65°C) Изушаване	20 gr.	★
Бърза		Програма за бързо миене на леко замърсени съдове. Да се използва за миене веднага след ядене, на съдовете на макс. 4 души.	Измиване (50°C) Изплакване (55°C) Изушаване	15 gr.	★
Накисване		За първоначално почистване на съдове, които планирате да измиете по-късно (напр. накисване на съдовете от обяд за вечерно измиване)	Предварително измиване		